



舞台奥下手コンセント盤

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| インカム | A/B回線 | 各1口 |
| Dante | Primary/Secondary | 各1口 |
| SP | | 1口 |
| 電源 | C型 | 1口 |

舞台奥上手コンセント盤

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| インカム | A/B回線 | 各1口 |
| Dante | Primary/Secondary | 各1口 |
| SP | | 1口 |
| 電源 | C型 | 1口 |

下手袖コンセント盤

| | | |
|---------|-------------------|-----|
| インカム | A/B回線 | 各2口 |
| | A | |
| | 16ch マルチ | B |
| | C | |
| I/Oボックス | Rio-3224-D | 1台 |
| Dante | Primary/Secondary | 各2口 |
| SP | | 3口 |
| 音響電源 | | 10口 |

上手袖コンセント盤

| | | |
|---------|-------------------|-----|
| インカム | A/B回線 | 各2口 |
| | 16ch マルチ | A |
| I/Oボックス | Rio-3224-D | 1台 |
| Dante | Primary/Secondary | 各1口 |
| SP | | 3口 |
| 音響電源 | | 10口 |

客席コンセント盤(前)

客席コンセント盤(後)

客席コンセント盤(前・後)

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| インカム | A/B回線 | 各2口 |
| Dante | Primary/Secondary | 各1口 |
| 音響電源 | C型 | 1口 |